

**ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ!!!**



Во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов информируем владельцев грузоподъемных кранов и производителей работ о порядке их действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на открытом воздухе при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана), при дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

При прекращении работ необходимо:

- стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;
- башенные и порталные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;
- грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугонные устройства (захваты), убедиться в их исправности;
- убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;
- при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);
- исключить нахождение людей в опасных зонах.

Сделать необходимые записи в вахтенных журналах.

Ведущий государственный инспектор
Мозырского межрайонного отдела
ГОУ Госпромнадзора

Скоростецкий П.Н.